التقوات البحرية مركز البحوث الفنية و المعايرة

## دليل استخدام منظومة أدارة عمليات المعايرة



تنصميم وتتنفيذ مقدم بحري د // هاني محمد السبيد أر نالؤوط


## مقدمة عامة عن المنظومة

فى أطار سعى مركز البحوث الفنية و المعايرة للتطوير و رفع مستوى الكفاءة و الحصول على شهادات الجودة العالمية و لتحسين جودة الخدمة و تقليل الخطأ البشري و استيعاب الطلب المتزايد بصورة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، و فى نفس الوقت تكون واجهة مشرفة للقوات المسلحة بصفة عامة و القوات البحرية بصفة خاصة ظهرت الحاجة لوجود نظام آلى لعملية المعايرة بالمركز لتحقيق الأهداف السابقة.

و هذا الدليل يشرح بالتفصيل و الصور كيفية استخدام منظومة المعايرة بداية من تثبيتها لأول مرة على جهاز الحاسب و مروراً بكيفية أداء الوظائف المختلفة و حتى كيفية أدارة قواعد البيانات.


#### قبل البدء في شرح المنظومة و كيفية تشغيلها ، يجب أولاً التعريف بخطوات عملية المعايرة.

## خطوات عملية المعابرة المميكنة بالمنظومة




# 


- ۱- قم باختيار ملف التثبيت المناسب حسب نوعية نظام التشغيل المثبت (windows 32 bit ) . (or 64 bit
  - ٢- بعد بدأ التثبيت على الجهاز ستظهر شاشة البداية،أضغط على Next للأستمرار.
  - I agree to the terms of ستظهر على الشاشة شاشة حقوق الملكية الفكرية أختار this license agreement ثم أضغط على Next للأستمرار.




٤- ستظهر شاشة أختيار مجلد التثبيت أضغط على Next للأستمرار.




٥- ستظهر شاشة أختيار أختصارات قائمة البدء أضغط على Next للأستمرار.




٦- ستظهر شاشة استعراض خيارات تثبيت البرنامج قم بمراجعتها و التأكد منها أضغط على Next على Next على الملفات أو Back على نسخ الملفات أو ال




#### ٧- بعد انتهاء نسخ الملفات بنجاح ستظهر شاشة اتمام التثبيت أضغط Finish للأنهاء .




#### ٨- بعد ذلك ستظهر شاشة تثبيت برنامج Crystal Report أضغط على Next للأستمرار




9- ستظهر على الشاشة شاشة حقوق الملكية الفكرية أختار agree to the terms ومنطهر على الشاشة شاشة حقوق الملكية الفكرية أختار of this license agreement



١٠- بعد بدء التثبيت ستظهر الشاشة التالية و التي توضح تقدم عملية التثبيت.



1 ١- بعد انتهاء نسخ الملفات بنجاح ستظهر شاشة اتمام التثبيت أضغط Finish للأنهاء .




11- بعد أنتهاء التثبيت يجب ضبط أعدادات الشبكة عى الجهاز لتحقيق اتصال مع الخادم الذى يحوى البيانات و البداية بالتأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة الداخلية و ذلك بالنظر للركن الأيمن من شريط المهام على رمز الشبكة و انه كالتالي :




17- فى حالة لم يكن الجهاز متصل بالشبكة يجب التأكد من وجود كابل الشبكة فى مكانه و مثبت جيداً) و ان كابل الشبكة سليم (غير مقطوع) و أن السويتش الخاص بالمنظومة يعمل . 12- بعد التأكد من التوصيل بالشبكة ، يجب أدخال أرقام IP الخاصة بالشبكة و للقيام بذلك يتم النقر بالفأرة على رمز التوصيل بالشبكة فتظهر الشاشة التالية، نختار منها:


.Open Network and Sharing Center




#### ١٥- ستظهر الشاشة التالية و منها يتم أختيار Local Area Connection.



#### 17- ستظهر الشاشة التالية ، نضغط على زر Properties.



۱۷- يتم أختيار (Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4 لتظهر الشاشة التالية.




۱۸- يتم أختيار Use the following IP address

19- في الخانات المحددة يتم ادخال بيانات راط الجهاز بالشبكة كالتالي:

أ- IP ddress: 192. 168.0.xxx برقم غير مستخدم في IP ddress: 192. الشبكة لجهاز آخر.

ب- Subnet mask: 255.255.255.000 -ب Default Gateway: 192.168.0.xxxx -ج



## 

الوظائب الرئيسية بالمنظومة

## أولاً: شاشة دخول المستخدمين:

١- لتشغيل المنظومة شغل الأختصار الموجود على سطح المكتب أو من قائمة أبدأ في شريط المهام، ستظهر شاشة دخول المستخدمين.

٢- اختار اسمك من قائمة السم المستخدم بالنقر على المثلثرفي أقصبي اليمين.



- ٣- أدخل كلمة المرور ثم من لوحة المفاتيح Enter أو أضغط موافق للدخول على البرنامج ، لاحظ أن كلمة المرور تعتبر بمثابة توقيعك داخل البرنامج حيث أن أي إجراء ستقوم به سيتم تسجيله باسمك (كمعايرة الأجهزة أو استلامها أو استلام نقدية .....).
- ٤- لتغيير كلمة المرور أدخل كلمة المرور الحالية ثم أضغط على تغيير كلمة المرور
   ستظهر الشاشة التالية



أدخل كلمة المرور الجديدة في خانة كلمة المرور الجديدة ثم ادخلها مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور الجديدة ثم حفظ ستظهر الشاشة السابقة أضغط على موافق للدخول على المنظومة.

## ثانياً: الشاشة الرئيسية:

- 1- بعد الدخول على المنظومة ستظهر الشاشة التالية و التى تحوى شعار مركز البحوث الفنية و المعايرة في الخلفية و ظهور ها يعنى أنه لا توجد نوافذ فرعية مفتوحة.
- ٢- نجد في الأعلى السم المستخدم الحالي للبرنامج (في الصورة جندي/عمر خالد خلف).
- ٣- أسفل اسم المستخدم الحالى نجد مجموعة من المفاتيح التى تتيح الوصول
   السريع للمهام المختلفة كتخيير المستخدم و عمل تسليم داخلى للأجهزة
- ٤- نجد مجموعة قيوائم في البركن الأيسر المسوي كقائمة قواعد البيانات و تتيح الوصول و تتيح الوصول لقواعد البيانات بينما قائمة في المختلفة المختلفة .



ملحوظة هامة: تختلف مفاتيح الوصول السريع و قوائم قواعد البيانات الظاهرة لكل مستخدم باختلاف سلطته، لذا قد لا تظهر بعضها لكل المستخدمين (راجع قواعد بيانات المستخدمين).

## ثالثاً: مفاتيح الوصول السريع للمهام:

- 1- زر تغيير المستخدم يستخدم لإغلاق كافة النوافذ المفتوحة و السندخول كمستخدم جديد و تظهر شاشة تسجيل المستخدمين السابق شرحها (راجع ثانياً).
- ٢- زر استلام أجهزة من عميل يقوم بفتح شاشة استلام الأجهزة من العملاء لتسجيل طلب المعايرة الجديد.
- ٣- زر تسليم الأجهرة داخلياً بالضغط عليه تفتح صفحة تسليم الأجهرة تحت المعايرة بين مستخدمين مختلفين في مراحل المعايرة المختلفة
- ٤- زر تسليم الأجهزة التميل يقوم بفتح شاشة تسليم الأجهزة التي تم معايرتها للعملاء.
- ٥- زر معايرة الأجهزة و يقوم بفتح شاشة المعايرة للأجهزة التي تم استلامها مسبقاً.
- 7- زر تسعير طلب معايرة يقوم بفتح شاشة تحديد التكلفة المالية لكل عملية معايرة و الطلب ككل و طباعة المطالبة المالية.
- ٧- زر تسجيل سداد معايرة يقوم بتسجيل سداد لطلب معايرة و طباعة أيصال أستلام بذلك.
- ٨- زر عرض شهادات الم تطبع يقوم بعرض شهادات الأجهزة التي تم إنهاء معايرتها ولم تطبع لمراجعتها أو طباعتها.


## رابعاً: استلام الأجهزة من العميل:

للدخول على شاشة استلام الأجهزة من العميل يتم الضغط على زر استلام أجهزة من عميل أو من القائمة ذهاب إلى >>> استلام أجهزة من عميل تظهر شاشة استلام الأجهزة من العملاء.

يتم قراءة كود العميل بواسطة قارئ الباركود (فى حال كان المندوب معه بطاقة التعريف بالعميل) وسيقوم البرنامج بالأنتقال للشاشة التالية و فى حال لم يتم طباعتها أو لم تكن مع المندوب يتم تنفيذ التالي.

نختار اسم العميل (الشركة أو المصنع) و اسم المندوب (الشخص المفوض بالتعامل مع المركن الأيمن القائمة الموجودة في الركن الأيمن بالشاشة أو من الجدول بجانبها، باختيار اسم اي عميل يقوم البرنامج باختيار أول اسم في قائمة مندوبين العميل التي تم اختياره.

فى حالة كثرة عدد العملاء و تعذر البحث بالنظر يمكن استخدام خاصية البحث لتقليل عدد العملاء المعروضين فى عملية البحث، و ذلك باختيار المحصية المحراد البحث فيها مثلاً اختيار (اسم العميل) من خاتة البحث بالمكن الأيسر العلوي من الشاشة و كتابة جزء من اسم العميل (يمكن كتابته كله أو جزء منه للتسهيل على المستخدم) في خانة بحث عن وسيقوم البرنامج بعرض نتائج البحث في الجدول.



باختيار اسم العميل من النتائج المعروضة بالجدول نلاحظ أن تم أختيار نفس العميل في قائمة السم العميل المشار اليها سابقاً ، و العكس صحيح باختيار اسم عميل من القائمة نلاحظ تحول لون خلفية هذا العميل للون الأزرق.

ملحوظــة هامــة: يجب التأكد من أن الخاصية التي تم اختيار ها في خانة البحث مطابقة لما يتم البحث عنه ، مثلاً في الصورة بالأعلى تم اختيار

البحث فى باركود العميل ، لذا كتابة اسم أى عميل فى خانة البحث لن يسفر عن أى نتائج ما لم يتم تغيير خاصية البحث إلى اسم العميل.

فى حالة عدم وجود العميال يتم ضغط زر عرض قاعدة بيانات العماد (سيتم العمالة وسيتم العماد وسيتم العمادة والعمادة والعمادة العمادة والعمادة العمادة العمادة العمادة والعادة والعدادة والعد

ستظهر الشاشة السابقة لنختار العميل كما بالسابق، فى حالة عدم الرغبة فى عمل طلب معايرة يستم الضغط على زر إلغاء لغلق الشاشة الحالية و الرجوع للشاشة الرئيسية ، بعد أختيار اسم العميل و اسم المندوب يستم الضغط على زر حفظ ليتم عمل طلب معايرة و ننتقل للشاشة التالية.

نلاحظ أن الشاشة مقسمة إلى قسمين قسم يمين به جدول يبين الأجهزة المطلوب معايرتها (و هو خالى لأننا لم نقم بأضافة أى اجهزة بعد) و يسار به الأجهزة المسجلة لهذا العميل (و يمكن أن يكون به أجهزة سبق معايرتها أو أن يكون خالياً في حالة أول تعامل للعميل مع المركز).

لمعايرة جهاز يتم أختياره من جدول **نتائج البحث في قاعدة بيانات** أجهزة العميل إلى اليسار بالنقر عليه حتى تتلون خافيته باللون الأزرق، ثم الضغط على زر استلام جهاز رقم (١٣٣) -] - منظومة ميكنة عملية المعايرة تصميم مقدم بحرى / هاني محمد السيد أرناؤوط 🌅 قواعد البيانات ملف أسم العميل شركة سيجما للدهانات مصر المستخدم الحالي إظهار كل أجهزة العميا. محمد مصطفى تاريخ الطلب ١٩/٠٤/٢٠١٨ أنهاء الاستلام طباعة الإيصال خانة البحث رقم الطلب ٨٣٢ الشركة المنتجة تغيير المستخدم نتائج البحث في قاعدة بيانات أجهزة الع<mark>م</mark>يل الأجهزة التي تمت إضافتها نوع الجهاز استلام أجهزة من عميل < استلام جهاز رقم ۱۲۳ تسليم الأجهزة داخليأ جهاز قياس درجة ... عداد قياس الحرار... قياس سمك تسليم الأجهزة للعميل جهاز قیاس درجة ا... جهاز رقم ۱۳۳ معايرة أجهزة Digital Thermom... عداد قياس الحرار... تسعير طلب معايرة تسجيل سداد معايرة استلام ما تم أختياره عرض شهادات لم تطبع أختيار الكل

الغاء الكل

التحكم بقاعدة بيانات أجهزة العميل

إضافة 🏲 مسح 📝 حفظ 🕌


مسح عملية المعايرة الحالية 🙀

الأجهزة التي تمت إضافتها

الأجهزة التي تمت

أصدار رقم ۳.۰۳.۲٤

#### ستظهر الشاشة التالية:




فى الجانب الأيلن نرى قائمة اختيار عدد الشهادات المطلوبة و تغيير البطارية و الصلاح الجهاز ، يتم سؤال العميل و ادخال البيانات (البرنامج يختار شهادة واحدة و عدم إصلاح الجهاز و عدم تغيير البطارية كقيمة أولية و غالباً ما تكون هذة هي طلبات العملاء ) في حال لم لكن طابعة الباركود متصلة يتم أزالة علامة صح من على طباعة رقم العملية (باركود) وذلك بالنقر عليها، وفي حالة ثمت إضافة جهاز جديد يتم وضع علامة صح على رقم جهاز العميل (باركود) و ذلك بالنقر عليها.

بعد الأنتهاء من ادخال البيانات نقوم بالضغط على حفظ الطلب ، و نعود للشاشة السابقة و نلاحظ أضافة الجهاز الذي تم اختياره لجدول الأجهزة التي تمت أضافتها و نلاحظ أيضاً طباعة الباركود (في حالة طلب ذلك) نقوم بلصق الباركود على الجهاز ، و نكرر العملية لجميع أجهزة العميل.

فى حالة أحضر العميل جهاز جديد غير مسجل بقواعد البيانات يتم أضافته سواء بالدخول على قائمة قواعد البيانات أجهزة العملاء بالركن الايسر العلوي للشاشة (سيتم التطرق لقواعد البيانات فيما بعد) أو من خلال الضغط على زر أضافة بالقسم الأيسر السفلي من الشاشة (التحكم بقاعدة بيانات اجهزة العملاء).

بالضغط على زر أضافة من التحكم بقاعدة بيانات اجهزة العملاع تظهر الشاشة التالية:




نقوم بأختيار نوع الجهاز المطلوب من قائمة نوع الجهاز و ذلك بالنقر على رمز المثلث الموجود بالركن الأيسر، لأضافة نوع جهاز جديد أو لتعديل الموجود يتم النقر على الزر الموجود عليه الرمز نو الثلاث نقاط .... لفتح شاشة قاعدة بيانات أنواع الأجهزة (سيتم التطرق لقواعد البيانات فيما بعد)، بالنسبة لخانة ملاحظات استلام الجهاز يمكن النقر على الملحوظة لأضافتها لتظهر على الشاشة أو النقر مرة أخرى لحذفها و يمكن بعد اضافة كل الملحوظات أضافة تعليق أو تعديل التعليق الحالى.

بعد استكمال بيانات الجهاز يتم الضغط على زر حفظ لحفظ الجهاز أو **الغاع** لعدم الحفظ و أهمال البيانات المدخلة .

و يتم أضافة الجهاز الجديد لطلب المعايرة بالطريقة التي سبق شرحها.

بعد الأنتهاء من أضافة كل الأجهزة لطلب المعايرة يتم الضغط على زر أنهاء الاستلام و طباعة الإستلام و طباعة الإيصال في أقصى يسار الجانب الأيمن من الشاشة لتظهر شاشة استلام إيصال استلام الأجهزة من العميل كما يلي:




لحفظ الملف PDF في الحافظة المسجل بها طلب المعايرة الحالي نقوم بالضغط علي زر عمل ملف PDF ولطباعة الأيصال نقوم بالضغط على رمز الطابعة لطباعة الأيصال مرتين و التوقيع علي النسختين من طرف المسلم و المستلم، و الأحتفاظ بنسخة و تسليم مندوب الشركة (المسلم) النسخة الأخري.

بعد الأنتهاء نقوم بالضغط على زر أغلاق التقرير الحالى فى الركن الأيمن العلوي الأغلاق الشاشة الحالية و العودة للشاشة الرئيسية.

## خامساً: تسليم الأجهزة داخلياً:

بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل المعايرة يتم تسليم الأجهزة للمرحلة التالية ، و هو ما يعرف بتسليم الأجهزة داخلياً (راجع مخطط أنسياب شرح خطوات عملية المعايرة المميكنة) ، و يبدأ بنقل الأجهزة المراد تسليمها للمكان الموجود به الشخص التالى في عملية المعايرة ثم فتح المنظومة و الدخول باسم الشخص المستلم ، ثم الضغط علي زر تسليم الأجهزة داخلياً أو من القائمة ذهاب إلى >>> تسليم الأجهزة داخلياً لتظهر الشاشة التالية:



نجد ان الشاشة مقسمة لقسمين ، القسم الأيمن و به نتيجة البحث في عمليات المعايرة ، و القسم الأيسر و به قائمة الاجهزة التي سيستلمها المستخدم الحالي (في هذة الحالة أ/ رضا)، يمكن ببساطة قراءة رمز المعايرة الذي تم لصقه في الخطوة السابقة بواسطة قارئ الباركود ليقوم الحاسب بأضافة الجهاز إلى القائمة ذاتياً ، و في حالة عدم توافر قارئ الباركود أو عدم وجود اللاصقة في مكانها او عدم وضوحها يمكن البحث عن طريق أربعة خواص رئيسية بأعلى الشاشة كما هوه موضح و هي :

#### ١ - مواصفات الجهاز أو عملية المعايرة و تشمل:

- أ- رقم معايرة الجهاز
- ب-باركود معايرة الجهاز
  - ج- اسم الجهاز المعاير
- د- رقم الجهاز التسلسلي
  - ه- باركود الجهاز
  - و- حالة معايرة الجهاز
- ز- مستلم الجهاز الحالي

#### ٢ - بحث باسم مستلم الجهاز:

حيث يعرض البرنامج قائمة باسم مستخدمي البرنامج لنختار منهم مستخدم فيقوم بعرض جميع الأجهزة التي بحوزته.

#### ٣- بحث بنوع الجهاز:

حيث يقوم البرنامج بعرض قائمة بأنواع الأجهزة المسجلة (طبقاً لقاعدة بيانات أنواع الأجهزة) لنختار منهم نوع فيقوم بعرض جميع الأجهزة من هذا النوع.

#### ٤ ـ بحث بحالة الجهاز:

حيث يقوم البرنامج بعرض قائمة بمراحل معايرة الأجهزة لنختار منهم نوع فيقوم بعرض جميع الأجهزة التي في هذة المرحلة وهي:

- أ- تم استلامه
- ب- جاری معایرته
  - ج- تمت المعايرة
  - د- تفتيش الجودة
- ه- جاري تسليمه للعميل
  - و- تم تسليمه للعميل

بعد البحث بأى خاصية من الخواص الأربعة السابق ذكرها ستظهر نتائج فى الجدول عرض نتيجة البحث الحالى ، يتم اختيار الجهاز المطلوب استلامه بالنقر عليه حيث يتلون باللون الأزرق ثم الضغط على زر أضافة ، يمكن أيضاً أضافة كل الأجهزة المعروضة فى الجدول بالضغط على زر أضافة كل الأجهزة للقائمة ليتم أضافة كل الأجهزة لقائمة الأجهزة المستلمة، لحذف جهاز يتم الضغط على زر حذف جهاز لحذف كل الأجهزة يتم الضغط على زر حذف كل الأجهزة .

بعد إضافة كل الأجهزة المطلوب استلامها إلى قائمة الأجهزة المستلمة في الركن الأيسر من الشاشة ، يتم الضغط على زر استلام الأجهزة ليتم نقل الأجهزة بالقائمة إلى عهدة المستخدم الحالي (في هذة الحالة هاني محمد السيد) و أغلاق الشاشة الحالية و العودة للشاشة الرئيسية.

## سادساً: معايرة الأجهزة:

يمكن فتح شاشه معايرة الأجهزة بالضغط على زر معايرة الأجهزة أو ما القائمة في الأجهزة الأجهزة تظهر شاشة معايرة الأجهزة.



يتم قراءة كود عماية المعايرة بواسطة قارئ الباركود (لمي حال كانت ملصنة على الجهاز) وسيقوم البرنامج بالأنتقال للشاشا التالية و في حال عدم وجودها يتم البحث باختيار الخاصية في خانة البحث و الكلمة المراد البحث عنها في قواحد البيانات في بحث عن و اختيار الجهاز المطلوب معايرته.

عند أختيار أى جهاز تظهر الخواص التى تعاير عادة له فى قائمة خواص التى تعاير عادة له فى قائمة خواص تمم الجهاز و الخواص التى معايرتها فى قائمة خواص تمم معايرتها، لمعايرة الجهاز يتم الضغط على زر معايرة الجهاز و الذى سيفتح شاشة المعايرة.


يتم أختيار الخاصية المطلوب معايرتها ، ثم الجهاز المستخدم للمعايرة ثم تحديد درجة الحرارة و الرطوبة أثناء المعايرة (سيحتفظ البرنامج حتى أغلاقه بالقيمة المدخلة وسيعرضها كقيمة مبدئية في عمليات المعايرة التالية لحين تغييرها) ، ثم أدخال القراءات بحيث يتم ادخال القيمة الحقيقية في خانة الفعلية و القيمة التي قاسها الجهاز تحت المعايرة في خانة قراءة الجهاز بينما يتم اختيار معامل القراءة ميكرو أو مللي أو كيلو أو ميجا أو جيجا من خانة المعامل لكل قراءة على حدة ، في حال لم يتم أستكمال بعض

الخانات سيتم تظليلها باللون الأحمر و ستظهر رسالة تأكيد لحفظ البيانات على هذا الوضع أو الرجوع لتعديلها



بعد الأنتهاء من معايرة جميع الخواص يتم الضغط على زر إنهاع معايرة معايرة معايرة معايرة معايرة الجهاز في حالة التأكيد سيتم تعديل حالة الجهاز إلى تمت معايرته .


بالنسبة لبعض الأجهزة حيث يتم كتابة تقرير و ليس أرقام ، يتم أختيار زر انهاع معايرة ستظهر رسالة كالتالى:



أختر  $\frac{\mathbf{Yes}}{\mathbf{Ves}}$  لفتح شاشة أضافة تعليق و  $\frac{\mathbf{No}}{\mathbf{No}}$  للعودة للشاشة الرئيسية للمعايرة في حال تم اختيار  $\frac{\mathbf{Yes}}{\mathbf{Ves}}$  ستظهر الشاشة التالية لأدخال التعليق المطلوب




للخروج من شاشة كتابة التعليق بدون أضافة التعليق أضغط على زر ألغاع ، بعد الأنتهاء من كتابة التعليق أضغط زر حفظ التعليق و أنهاء المعايرة ستظهر الشاشة التالية



أختر  $\frac{\mathbf{Yes}}{\mathbf{Ves}}$  لحفظ التعليق و أنهاء المعايرة و  $\frac{\mathbf{No}}{\mathbf{Ves}}$  للعودة للشاشة السابقة


## سابعاً: تسليم الأجهزة للعميل:

بعد انتهاء كل مراحل المعايرة يتم تسليم الأجهزة لمكتب الاستلام ، ليقوم بدوره بتسليمها للعميل مع شهادات المعايره بعد طباعتها (راجع مخطط أنسياب شرح خطوات عملية المعايرة المميكنة)، ثم فتح المنظومة و الدخول باسم الشخص المستلم ، ثم الضغط علي زر تسليم الأجهزة للعميل أو من القائمة ذهاب إلى >>> تسليم الأجهزة للعميل لتظهر الشاشة التالية:




يتم اختيار اسم العميل و اسم المندوب سواء باستخدام بطاقة تعريف العميل أو بالبحث في قاعدة بيانات كما سبق شرحه (راجع استلام أجهزة من العميل).

فى حالة أختيار عميل ليس له اجهزة بالمركز فى أى مرحلة من مراحل المعايرة ستظهر الشاشة التالية



أختر OK لأغلاق الشاشة الحالية و العودة للشاشة الرئيسية، في حالة وجود أجهزة للعميل بالمركز ستظهر الشاشة التالية، يجب التأكد من أن اسم العميل و اسم العميل المندوب المستلم صحيحين قبل القيام بأي خطوة أضافية.



نلاحظ ظهور قائمة بكل أجهزة العميل الموجودة ، يتم أختيار الجهاز المطلوب تسليمه للعميل من جدول بنتائج البحث الموجود بالجانب الأيمن من الشاشة ثم الضغط على زر أضافة الجهاز للقائمة ، في حال الرغبة في تسليم كل الأجهزة للعميل يمكن الضغط على زر أضافة كل الأجهزة الموجودة بنتائج على زر أضافة كل الأجهزة الموجودة بنتائج البحث و العكس صحيح في حال الرغبة في حذف جهاز يتم استخدام زر حذف و لحذف كل الأجهزة يتم استخدام زر حذف أضافة من قبل ستظهر رسالة خطأ و لن يتم أضافة الجهاز.




في حالة أضافة جهاز لم يتم تسعير معايرته ستظهر رسالة التأكيد التالية:




أختر  $\frac{\mathbf{OK}}{\mathbf{OK}}$  لتأكيد أضافة الجهاز و  $\frac{\mathbf{No}}{\mathbf{O}}$  للعودة للشاشة السابقة، بعد أضافة كل الأجهزة المطلوب تسليمها للعميل يتم الضغط على زر تسليم الجهاز الأجهزة للعميل

بعد الأنتهاء من أضافة كل الأجهزة المطلوب تسليمها للعميل ، يتم الضغط على زر تسليم الجهاز (الأجهزة) للعميل لتظهر للمستخدم رسالة التأكيد التالية:



أختر Yes لأتمام عملية التسليم و No للبقاء في الشاشة السابقة (لم يتم عمل أي شئ).

## في حالة اختيار Yes ستظهر الشاشة التالية:




يتم طباعة يصال تسليم الأجهزة للعميل و حفظه في الأرشيف بعد قيام مندوب الشركة المستلم بالترقيع عليه و ذلك من خلال الضغط على رمز الطابعة لتظهر شاشة أختيار الطابعة ، نختار الطابعة المناسبة ثم طباعة (سيتم شرح خطوات الطبع و الأمكانيات بالتفصيل في طباعة شهادات المعايرة ) بعد الأنتهاء يتم الضغط على زر أغلاق التقرير الحالي.

## ثامناً: تسعير طلب معايرة:

بعد استلام الأجهزة من العميل و قبل سداد تكلفتها يجب تسعير قيمة طلب المعايرة و ذلك بتحديد سعر معايرة كل جهاز، و الحاسب يقوم بحساب الأجمالي و أصدار الأيصال و للدخول على شاشة تسعير المعايرة نضغط علي زر تسعير المعايرة أو من القائمة في المعايرة لتظهر الشاشة التالية:



نختار طلب المعايرة المراد تسعيره من جدول نتائج البحث في طلب المعايرة الغير مسعرة و في حالة وجود عدد كبير يمكن أن نقوم بالبحث في طلبات المعايرة كما سبق شرحه لتقليل عدد الطلبات المعروضة ، باختيار ألى طلب معايرة تظهر قائمة بالأجهزة المطلوب معايرتها ضمن الطلب الذي تم اختياره ، بعد اختيار طلب المعايرة المراد تسعيره بالنقر عليه حتى يتلون باللون الأزرق نقوم بالضغط على زر تسعير طلب المعايرة الحالى ، ليعرض الشاشة التالية



حيث تظهر بيانات الجهاز المطلوب تسعير، في الركن الأيمن العلوي و بيانات عمليات المعايرة السابقة لهذا الجهاز في الركن الأيسر العلوي، و تبقى قائمة الأجهزة المطلوب معايرتها ضمن الطلب الذي تم اختياره بالركن السفلي، ويعرض البرنامج قيمة آخر معايرة للجهاز في العمليات السابقة كقيمة مبدئية في خانة التكلفة، في حال المرافقة على هذة القيمة اضغط زر الأدخال من لوحة المفاتيح (Enter) أو يمكنك استخدام الأسهم الخضراء للحركة بين الأجهزة أو بالاختيار من قائمة الأجهزة المطلوب معايرتها بالأسفل.

للمستخدم مطلق الحرية في تحديد السعر الذي يراه مناسباً حتى و لو كان مجاناً (صفر)، ولكن المنظومة توفر البيانات التي تساعد المستخدم في تحديد السعر المناسب و أولها أهمية العميل فكلما زادت أهميته زادت احتمالية تقديم الخصم له، و ثانيهم عمليات المعايرة السابقة و تكلفة كل عملية، و الثالث هو التكلفة التقريبية لهذا النوع من الأجهزة (الحد الأقصي) و هو معروض تحت اسم تكلفة هذا النوع من ... إلى ....

بالضغط على زر الأدخال من لوحة المفاتيح (Enter) و كتابة القيمة المطلوبة أو الموافقة على القيمة الحالية ينتقل البرنامج للقيمة التالية حتى آخر جهاز حيث يعرض شاشة طباعة المطالبة المالية بالضغط على زر حفظ بياتات التسعير

#### في حالة وجود جهاز لم يتم تسعيره ستظهر رسالة الخطأ التالية



و التي تحدد رقم الجهاز الذي لم يسعر لاستكمال قيمته.

بعد استكمال تسعير كل الأجهزة والانتقال لشاشة طباعة المطالبة المالية (كما تم شرحه في الصفحة السابقة) ، تظهر الشاشة التالية ، نقوم بحفظ المطالبة المالية في المجلد الخاص بعملية المعايرة عن طريق الضغط علي زر عمل ملف PDF نقوم بطباعة المطالبة المالية من خلال الضغط على رمز الطابعة وتسليمه للمندوب ، نلاحظ قيام الحاسب بحساب المجموع الكلى لتكلفة الطلب و كتابته بالحروف والأرقام ، بعد الأنتهاء من طباعة المطالبة يتم الضغط على زر أغلاق لأغلاق الشاسة الرئيسية .



### <u>تاسعاً: تسجيل سداد معايرة :</u>


بعد تسعير قيمة طلب المعايرة وطباعة المطالبة المالية ، يقوم العميل بسداد القيمة ، ولتسجيل ذلك على المنظومة يتم فتح شاشة تسجيل سداد معايرة و ذلك بالضغط علي زر تسجيل سداد معايرة أو من القائمة ذهاب إلي >>> تسجيل سداد معايرة لتظهر الشاشة التالية:




نقوم باختيار طلب المعايرة المطلوب سداده نتائج البحث في طلبات المعايرة التي لم يتم تسديدها و في حالة وجود عدد كبير يمكن أن نقوم بالبحث في طلبات المعايرة كما سبق شرخه لتقليل عدد الطلبات المعررضة ، باختيار أي طلب معايرة تظهر بياناته الأساسية (اسم العميل و رقم الطلب و التكافة أو لم يتم تسعيره و ما تم دفعه و الباقي) للتأكد من أنه الطلب الصحيح المطلوب سداده في الجانب الأيسر من الشاشة.

بعد اختيار طلب المعايرة المطلوب تسديده و مراجعة بياناته في الجانب ألأيسر، يتم الضغط على زر تسجيل سداد طلب المعايرة للأنتقال للشاشة التالية.

فى حالة لم يتم تسعير طلب المعايرة ستظهر رسالة التأكيد التالية ، لم يتم تسعير الطلب تم بعد ، هل تريد الاستمرار كما هوه موضح ، لن تظهر الرسالة فى حال كان الطلب تم تحديد سعره .




للعودة للشاشة السابقة اضغط زر  $\frac{N_0}{N_0}$ ، للأنتقال للشاشة التالية و تسجيل السداد أضغط على زر  $\frac{OK}{N_0}$  لتظهر الشاشة التالية .




حيث نلاحظ بيانات عملية السداد الحالية في الجانب السفلي و اسم العميل في الأعلى ، و في الجانب الأيسر العلوي بيانات طلب المعايرة .

تقوم المنظومة باقتراح المبلغ المدفوع بناء على الفرق بين التكلفة الكلية للطلب وما تم دفعه ، وتقوم باختيار طريقة الدفع نقدى كأختيار مبدئي.

لتغيير إلى بشيك أو بحوالة بريدية من قائمة طريقة الدفع و نلاحظ في هذة الحالة تحول لون خانتي رقم الشيك / الحوالة و خانة اسم البنك / مكتب البريد من الرمادي إلى الأبيض للسماح للمستخدم بالكتابة فيهما.




بعد الأنتهاء من ادخال كافة البيانات ومراجعتها للتأكد من صحتها ، يتم الضغط على زر حفظ في أعلى الشاشة ، في حال تم اختيار طريقة الدفع بشيك أو بحوالة ولم يتم تحديد رقم الشيك أو اسم البنك ستظهر رسالة خطأ ولن يتم تسجيل الدفع حتى استكمال كافة البيانات وعندها ستظهر الشاشة التالية.



يتم الضغط علي عمل ملف PDF وذلك لعمل نسخة الكترونية علي الجهاز ثم يتم طباعة ايصال استلام مستند دفع و اعتماده و ختمه ثم تسليمه للعميل بعد استلام الشيك او ايصال الايداع ، ثم الضغط على زر أغلاق لأغلاق الشاشة الحالية.

## عاشراً: طباعة الشهادات:

بعد انتهاء معايرة الأجهزة تصبح شهادات المعايرة جاهزة للطباعة ويتم ذلك من خلال فتح شاشة عرض شهادات لم تطبع فتح شاشة عرض شهادات لم تطبع أو من القائمة ذهاب إلى >>> عرض شهادات لم تطبع لنظهر الشاشة التالية:



يمكن للمستخدم اختيار طابعة متصلة بالجهاز مباشرة أو طابعة على متصلة على شبكة الربط الداخلي أو حتى الطباعة لملف PDF باستخدام البرامج المناسبة، بالضغط على زر طباعة ملف PDF

جدير بالذكر أن هذه الخاصية ليست قاصرة على شهادات المعايرة فقط و لكن يمكن استخدامها في باقى شاشات الطباعة بالمنظومة لتمكن المستخدم من القيام بأي تعديلات يراها ضروروية قبل الطباعة أو حتى حفظ نسخة الكترونية من الوثيقة لأغراض الفهرسة أو التوثيق.


# 

تمثل قواعد البيانات جزءاً هاماً وحساساً من اجزاء منظومة المعايرة ، لذا ليس لكل المستخدمين القدرة على الوصول لها حفاظاً عليها من العبث و منعاً لأى خطا بشري غير مقصود من غير المتخصصين، و للدخول على أى قاعدة بيانات يتم فتح قائمة قواعد البيانات ثم اختيار قاعدة البيانات المطوبة ، و فيما يلى شرح لقواعد بيانات المنظومة.

# أولاً: قاعدة بيانات العملاء:

للدخول على قاعدة بيانات العملاء يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات العملاء ، لتظهر الشاشة التالية:

وتنقسم الي قاعدة بيانات الشركات و قاعدة بيانات مندوبي الشركات



بالضغط على زر إضافة الأضافة عميل جديد نلاحظ تحول خانات عرض البيانات من اللون الرمادي (لا يمكن تعديلها) إلى اللون الأبيض (يمكن تعديلها) و أنه ظهرت قيمة في خانة باركود العميل (يجب عدم تعديلها حتى لا تؤدى لمشاكل أثناء التعامل مع البرنامج) و تحول زر أضافة و زر تعديل و زر مسح للون الرمادى ، و العكس بالنسبة لزر حفظ و زر إلغاء كما يظهر في الشاشة التالية.



نلاحظ وجود زر علية ثلاث نقاط متتالية مام قائمتي مجال العمل و النوع (مدي أهميته بالنسبة للمركز) بالضغط عليهم ننتقل لقو عد البيانات التكميلية للأضافة او التعديل فيهم (في حالة أن البيانات بهاتين القائمتين بحاجة لذلك) وسيتم شرح كيفية القيام بذلك تفصلياً في قواعد البيانات التكميلية، يتم استيفاء البيانات ثم الضغط على زر حفظ لحفظ بيانات العميل الجديد أو الضعط على الزرالمكتوب عليه ألغاع للعودة للشاشة السابقة بدون حفظ البيانات.

لتعديل بيانات عميل و حذفه يتم اختيار العميل من جدول عرض نتيجة البحث في بيانات العملاع لتظهر بياناته في خانات عرض البيانات ، (يمكن تقليل النتائج المعروضة باستخدام خاصية البحث كما سبق شرحه في استلام اجهزة من عميل) ، ثم الضغط على زر تعديل المظهر الشاشة السابقة ليتم تعديل البيانات المطلوب تعديلها ثم الضغط على زر حفظ الحفظ بيانات العميل الجديد أو الضغط على زر ألغاء للعودة بدون حفظ البيانات .

بعد إضافة عميل جديد يجب طباعة تعريف العميل و ذلك باختيار العميل ثم الضغط على طباعة طباعة بطاقة تعريف العميل و اختيار الطابعة المناسبة ليقوم الحاسب بطباعة البطاقة ثم يقوم المستخدم بتغليفها ثم تسليمها لمندوب العميل.

بعد أضافة العميل يجب أضافة بيانات المندوب المفوض بالتعامل ، و ذلك من خلال الضغط علي زر إضافة بالركن الأيمن السفلي لتظهر بخانة بيانات المندوبين المفوضين بالتعامل بالركن الأيسر السفلي لتظهر الشاشة التالية:



يتم استيفاء البيانات ثم الضغط على زر حفظ الحفظ بيانات المندوب أو الضغط على الغاء العودة للشاشة السابقة بدون حفظ البيالات.

يمكن تغيير العميل الحالي (أو المندوب الحالي) باستخدام مفاتيح الأسهم بالجزء الأيسر من الشاشة أعلى خانات البحث بالضغط على زر الأول يتم عرض أول عميل تم تسجيله في قواعد البيانات والعكس زر الأخير يعرض آخر عميل تم تسجيله في قواعد البيانات بينما بالضغط على زر التالي يتم عرض العميل الذي تم تسجيله بعد العميل الحالي في قواعد البيانات و العكس بالضغط على زر السابق يتم عرض العميل الذي تم تسجيله قبل العميل الذي تم تسجيله قبل العميل الحالي في قواعد البيانات.

ملحوظة هامة: في حالة الضغط على زر التالي عند عرض آخر عميل مسجل أو الضغط على زر السابق عند عرض أول عميل مسجل لن يقوم الحاسب بعمل أي شئ لأنه في هذة الحالة لا يوجد عميل تالي/سابق.

# ثانياً: قاعدة بيانات المستخدمين:

للدخول على قاعدة بيانات المستخدمين يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات المستخدمين ، لتظهر الشاشة التالية:



العكس زر الأخير يعرض آخر مستخدم تم تسجيله في قواعد البيانات بينما بالضغط على زر التالي يتم عرض المستخدم الذي تم تسجيله بعد المستخدم الحالي في قواعد البيانات و العكس بالضغط على زر السابق يتم عرض المستخدم الذي تم تسجيله قبل المستخدم الحالي في قواعد البيانات.

ملحوظة هامة: كلمة المرور تظهر على شكل نجوم و ذلك حتى لا يستطيع أى شخص معرفتها حتى مشرف البرنامج الذى يمكنه فقط تعديلها فى حالة نسيان المستخدم لكلمة المرور.

بالنسبة لسلطة المستخدم فإنها تحدد مستوى المسموح للمستخدم بالدخول فيه حسب دوره في عملية المعايرة و تنقسم إلى ٥ مستويات من الأعلي للأدنى:

#### ١ ـ مشرف البرنامج:

له القدرة على الوصول لكل أجزاء البرنامج بلا استثناء.

#### ٢ ـ مديرعملية المعايرة:

مثل المشرف عدا قاعدة بيانات طلبات المعايرة وقاعدة بيانات المستخدمين و قاعدة بيانات ايصالات النقدية

## ٣- مشرف على عملية المعايرة:

بالأضافة لما هو خارج سلطة مدير عملية المعايرة (قاعدة بيانات طلبات المعايرة وقاعدة بيانات المستخدمين وقاعدة بيانات ايصالات النقدية) فإن (تسعير معايرة، استعراض و طباعة الشهادات) خارج سلطته.

## ٤ ـ فنى معايرة:


بالأضافة لما هو خارج سلطة مدير عملية المعايرة (قاعدة بيانات طلبات المعايرة وقاعدة بيانات المستخدمين وقاعدة بيانات ايصالات النقدية) ومشرف عملية المعايرة (تسعير معايرة، استعراض وطباعة الشهادات) فإن (استلام نقدية، الدخول على قاعدة بيانات العملاء، قواعد البيانات التكميلية، قاعدة بيانات الأجهزة تحت المعايرة، قاعدة بيانات الأجهزة) خارج سلطته.

## ٥ مدخل بيانات:

تتحصر سلطته في استلام الأجهزة من العملاء و تسليمها لهم أو لمستخدمين آخرين للبرنامج.

# ثالثاً: قاعدة بيانات أنواع الأجهزة:

يتم في قاعدة بيانات أنواع الأجهزة تحديد الصفات العامة للأجهزة المعايرة وتصنيفها مثلاً تحديد (الخاصية أو الخواص) التي يجب أن تعاير لهذا النوع من الأجهزة أو حدود التكلفة الأقصي والأدنى لتساعد القائم بعملية التسعير في عملية المعايرة ، للدخول على قاعدة بيانات أنواع الأجهزة يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات أنواع الأجهزة يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات أنواع الأجهزة ، لتظهر الشاشة التالية:



نلاحظ وحود زر عليه ثلاث نقاط متتالية امام قائمتي القسم التابع له الجهاز و خواص المعايرة بالضغط عليهم ننتقل لقواعد البيانات التكميلية للأضافة او التعديل فيهم (في حالة أن البيانات بهاتين القائمتين بحاجة لذلك) وسيتم شرح كيفية القيام بذلك تفصلياً في قواعد البيانات التكميلية.

عند إضافة جهاز جديد أو تعديل خواص جهاز قديم فإن **الخواص المعايرة** تعبر عن الخواص التى يقيمها هذا النوع من الأجهزة ويمكن معايرتها ، ولإضافة خاصية يتم النقر فى المربع على يسرها فتظهر علامة صح  $\sqrt{}$  أمامها و لحذفها يتم النقر مرة فتختفى علامة صح  $\sqrt{}$  ، يمكن اختيار خاصية واحدة أو أكثر من خاصية كما يمكن ألا يتم أختيار أى خواص.

بالضغط على زر إضافة لإضافة نوع أجهزة جديد نلاحظ تحول خاتات عرض البياتات من اللون الرمادي (لا يمكن تعديلها) وتحول


زر أضافة وزر تعديل وزر مسح للون الرمادى ، والعكس بالنسبة لزر حفظ وزر الغاء.

لتعديل بيانات نوع أجهزة أو حذفه يتم اختيار الجهاز من جدول عرض نتيجة البحث في قاعدة بيانات أنواع الأجهزة لتظهر بياناته في خانات عرض البيانات ، (يمكن تقليل النتائج المعروضة باستخدام خاصية البحث كما سبق شرحه) ، ثم الضغط على زر تعديل لتظهر الشاشة السابقة ليتم تعديل البيانات المطلوب تعديلها ثم ثم الضغط على زر حفظ لحفظ بيانات الجهاز الجديد أو الضغط على زر إلغاع للعودة بدون حفظ البيانات.

يمكن تغيير الجهاز الحالي باستخدام مفاتيح الأسهم بالجزء الأيسر العلوى من الشاشة حيث بالضغط على زر الأول يتم عرض أول جهاز تم تسجيله في قواعد البيانات و العكس زر الأخير يعرض آخر جهاز تم تسجيله في قواعد البيانات بينما بالضغط على زر التالي يتم عرض الجهاز الذي تم تسجيله بعد الجهاز الحالي في قواعد البيانات و العكس بالضغط على زر السابق يتم عرض الجهاز الذي تم تسجيله قبل الجهاز الحالي في قواعد البيانات.

# رابعاً: قاعدة بيانات أجهزة العملاء:

يوجد في قاعدة بيانات أجهزة العملاء جميع أجهزة العملاء ومواصفاتها كالرقم المسلسل والنوع وملاحظات الاستلام لكى لا يضطر المستحدم لإعادة كتابة البيانات فى كل مرة لتساعد القائم بعملية الاستلام ، وللدخول على قاعدة بيانات أجهزة العملاء يتم اختيار قائمة قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات أجهزة العملاء ، لتظهر شاشة بيانات أجهزة العملاء



التعامل مع العدة البيانات بمنفة عامة يتم كما سبق شرحه ، مع ملاحظة أنه عند تعديل بيانات جهاز مسجل أو أضافا جهاز جديد

نلاحظ وجود زار عليه ثلاث نقاط متتالية امام قائمة توع الجهاز و اسم العميل بالضغط علي الأول تفتح شاشة قاعدة علي الأاني تفتح شاشة قاعدة بيانات أنواع الأجهزة ، للأضافة او التعديل (في حالة أن البيانات بهاتين القائمتين أو بأحداهما بحاجة لذاك) راجع ما تم شرحه سابقاً.

بالضغط على زر إضافة لإضافة جهاز جديد نلاحظ تحول خانات عرض البيانات من اللون الرمادي (لا يمكن تعديلها)

# خامسا: قواعد البيانات التكميلية:

تعتبر قواعد البيانات التكميلية جزء هام من أجزاء المنظومة ، على الرغم من بساطتها و تتكون من الأجزاء التالية:

## ١ ـ مجالات عمل العملاء:

يعرض المجال أو النشاط الذي يعمل به عملاء المركز (مثلاً توكيل ملاحى أو مصنع كيماويات أو ترسانة بحرية .....)

## ٢ - أنواع العملاء:

يعرض أنواع العملاء من حيث أهميتهم للمركز ويحتوي على الأنواع التالية (عادي، ذهبي، عميل هام جداً)، يمكن التعديل أو أضافة أنواع جديدة حسب الرغبة.

## ٣- أسماء معامل الوحدة:

يعرض أسماء المعامل القائمة بالمعايرة داخل المركز (ميكانيكا، كهرباء، روافع و بالونات، ومعمل الهندسة البحرية)

#### ٤ ـ مقاييس المعايرة:


يعرض المقاييس المستخدمة أثناء المعايرة مثل مللى أو كيلو أو جيجا أو ميجا.

## ٥ - أجهزة المعايرة:

يعرض الأجهزة المستخدمة للمعايرة داخل المركز

ونظراً لأن طريقة التعامل معها متطابقة لذا ستم الأكتفاء بشرح واحدة منهم (مجالات عمل العملاء) كمثال.

#### مجالات عمل العملاء:



لإضافة مجال عمل جديد يتم الصغط على الضافة البظهر مجال عمل جديد بالأسفل


لإختيار مجال معين لتعديله أو حذفه يمكن النقر عليه أو الحركة بالأسهم أو باستخدام أسهم الحركة و نلاحظ أن السجل الذي تم أكباره يظهر بخلفية زرقاء و ليست بيضاء كباقي السجلات الأخرى.

لحذف سجل نختار السجل المطلوب حذفه ثم الضغط على مسكح

ملحوظة هامة: بعد عمل التعديلات المطلوبة يجب الضغط على حفظ لحفظ تعديلات قاعدة البيانات و إلا لن سيتم اهمال التعديلات (يشمل ذلك أضافة سجلات جديدة أو تعديل أخري قديمة أو حذف سجلات و لا يلزم الحفظ بعد كل تعديل و يمكن الأكتفاء بمرة واحدة حين القيام بكافة التعديلات).

## سادسا: قاعدة بيانات الخواص المقاسة:

تعرض الخواص التى يتم قياسها عند المعايرة مثل (فرق جهد تيار مستمر فولت، الضغط بالبار، الضغط psi، درجة حرارة سيليزيس.....)




لإضافة خاصية جديدة يتم المعنط على إضافة فنلاحظ تحول بيانات خواص القياس من اللون الرمادي (لا يمكن تعديلها) إلى اللون الأبيض (يمكن تعديلها) ، بعد ذلك يتم ملئ خانات "المم الخاصية عربي، اسم الخاصية إنجليزي، واسم جهاز المعايرة" ثم الضعط على حفظ لتظهر خاصية جديدة بالأسفل.

لإختيار خاصية معينة لتعديلها أو حذفها يمكن النقر عليها أو الحركة بالأسهم أو باستخدام أسهم الحركة ونلاحظ أن الخاصية التي تم أختيارها تظهر بخلفية زرقاء وليست بيضاء كباقى الخواص الأخري.

لحذف (أو تعديل) خاصية نختار الخاصية المطلوب حذفها (أو تعديلها) ثم الضغط على مسح (أو تعديل).






# تتضمن قائمة ذهاب إلى الخيارات الاتيه:

- ١- إستلام أجهزة من العميل
  - ٢- تسليم الأجهزة داخليا
  - ٣- تسليم الأجهزة للعميل
    - ٤ معايرة أجهزة
    - ٥- تسعير طلب معايرة
    - ٦- تسجيل سداد معايرة
- ٧- عرض شهادات لم تطبع
  - ٨- اعادة طباعة
- ٩- عرض بيان عمليات سداد


وقد سبق شرح الخيارات السبعة الأولى (راجع الجزء الثاني "الوظائف الرئيسية بالمنظومة")

# ثامنا: إعادة طباعة:


يتم طباعة أي مستند خاصة بعملية معايرة سابقة (شهادة، إيصال إستلام أجهزة، عرض سعري، إيصال تسليم أجهزة، باركود الجهاز ... إلخ)



لطباعة أو حفظ (إيصال إستلام أجهزة، عرض سعري، إيصال تسليم أجهزة) لطلب معايرة كامل (شامل جميع الأجهزة الموجودة بالطلب) نقوم بالبحث عن طلب المعايرة في قائمة البحث ثم نضغط على المراد طباعته أو حفظه في الركن الأبسر العلوي من الشاشة




لطباعة أو حفظ (إيصال شهادة، إيصال تسليم أجهزة، باركود الجهاز) لعملية معايرة (جهاز واحدة أو عدة أجهزة) نقوم بإختيار العملية المراد طباعة أو حفظ مستند لها من قائمة البحث ثم نضغط على المراد طباعته أو حفظه في الركن الأيسر السفلي من الشاشة



ولإظهار الشهادات التي لم تطبع حتى الان نضغط على زر <mark>إظهار شهادأت لم تطبع</mark> على يسار خانة البحث

# تاسعاً: عرض بيان عمليات السداد:

تعتبر شاشة عرض عمليات السداد أداة فعالة لعرض عمليات السداد ولحساب مجموع دخل المركز من عمليات المعايرة مقسمة إلى نقدى وشيكات وأرشيف.



لعرض فترة معينة يتم اختيار تاريخ بداية أو تاريخ نهابة الفترة بالنقر على المثلث الموجود إلى اليمين من كلمة من والي اليظهر مستطيل به نتاجة الشهر نختار اليوم ليقوم الحاسب بتجديد نتيجة البحث ، كما يمكن كتابة التاريخ في السلطر العلوى مباشرة.

نلاحظ أن عمليات السداد مقسمة إلى ٤ أنواع هم بالترتيب:

- ۱- عملیات ایداع بحساب QNB
- ۲- عملیات ایداع بحساب EC-Bank
  - ٣- عمليات السداد بشيك
    - ٤ ـ عمليات سداد نقدية

ونلاحظ أن المنظومة تقوم بحساب أجمالي كل نوع من عمليات السداد على حدة وتقوم بعرض أجمالي ال أنواع في الأسفل. ولطباعة تقرير تفصيلي أو مختصر عن الفترة نقوم بالظغط على زر طباعة التقرير التفصيلي (أو المختصر) بالركن الأيسر العلوي.

## التقرير المختصر:

## بيان بعمليات سداد المعايرة في الفترة من 2018/04/01 إلى ١٠/2018/05م

رقم الطلب	رقم الشيك	طريقة الدفع / اسم البنك	التاريخ	المبلغ	اسم العميل	۴
817	1616729	شيك	2018-04-10		شركه صب سي للخدمات البتروليه	185
822	56610	إيداع بحساب جهاز الخدمات QNB			شرکه دیفکو DEVCO	186
818	466093	إيداع بحساب جهاز الخدمات QNB		/	شركة المشروعات البترولية بتروجيت Petrojet الفرع الشمالي	187
825	347992	إيداع بحساب جهاز الخدمات QNB	2018-04-28	360	شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريدايف maridive	189
05/0	05/2018	Page 1 of 1	1		لى الكلى 4310 اجمالي ما سبق 4,310.000	الأجما

يقوم التقرير المختصر بعرض اسم العميل والمبلغ المسدد والثاريخ وطريقة الدفع ويوجد بالركن الأيمن السفلي من التقرير الإجمالي الثلي لما تم دفعه خلال الفترة. ويوجد بالركن الأيسر من التقرير، خانة تعرض رقم الشيك الذي سدد تكلفة عملية المعايرة، وخانة أخرى بها رقم طلب المعايرة

يقوم التقرير المختصر بعرض معلومات مختصرة عن ما تم دفعة خلال الفترة (بدون أي تفاصيل عن الأجهزة التي تم معايرتها)

# التقرير التفصيلي:

	صفحة رة	۰ ۰ م	١٠إلي ١٨٠١/٥٠/١	اد المعايرة في الفترة من ٢٠١٨/ <u>٠٤//</u> خدمات البتروليه	بیان بعملیات سد	السبت, ٥ مايو, ٢٠١٨ طلب رقـ817
R81	7 ماس الله	عمرو مصطفي الن	م	خدمات البتروليه	يخ: شركه صب سي لا	طلب رقـ817 بتار
U22R81	/P185M500	!!!!!	رقم:1616729		يخ10-04-2018	تے دف 500 بتار
المصنع	<u>الرقم التسلسلي</u> N1	المدي	التكلفة	<u>نوع الجهاز</u> جهاز قياس سمك الواح الزنك	اسم الجهاز	معايرةرقم
BUCKLEYS	N1	-	500	جهاز قياس سمك الواح الزنك	Bathycorrmeter	1,026
R82.	2	عبد الوهاب رزق	-/1	DEV	يخ: شركة ديفكو CO	طلب رقـ822 بتار
U27R82	2P186M950	<b>       </b>	رقم:56610		يخ2018-04-22	تے دفہ 950 بتار
المصنع	الرقم التسلسلي	المدي	التكلفة	نو ع الجهاز	اسم الجهاز	معايرةرقم
ELORA	N4	-	200	ميز أن مياه ميكانيكي	Mechanical Level Indicato	
LASER LINER	150808020	-	350	قياس سمك الدهان	Coating Thickness Gauge	
STANLEY	N1	-	200	زاوية صلب تات كان ك	Steel angel	1,037
HEDO	N2	-	200	منقلة ميكانيكية	welding gauge	1,038
R818		حمد جابر خضري	ع الشمال <i>ي</i> أ/م	، البترولية بتروجيت Petrojet الفرع	يخ: شركة المشروعات	طلب رقـ818 بتار
02/881	8P187M2500		رقم:466093		يخ2018-04-23	تــم دفـ 2500 بتار
المصنع	الرقم التسلسلي	المدي	التكلفة	نوع الجهاز	اسم الجهاز	معايرةرقم
Hi-Force	79118350105	300-1000 N.M	900	مفتآح عزم	Torque Wrench	1,027
Hi-Force	C123075	80-400 N.M	500	مفتاح عزم	Torque Wrench	1,028
Hi-Force	C123071	80-400 N.M	500 200	مفتاح عزم	Torque Wrench	1,029
Hi-Force KING TONY	H121479 1708621487	5-50 N.M 60-340 N.M	400	مفتاح عزم مفتاح عزم	Torque Wrench Torque Wrench	1,030 1,031
R825	5					
U22R82	5P189M360	ندس عادل معروف	-	للحية و البترولية ماريدايف aridive		طلب رقـ825 بتار
		!!!!!	رقم:347992		يخ2018-04-28	تــم دفــ 360 بتار
المصنع	الرقم التسلسلي	<u>المدي</u> م-2015 م	التكلفة	نوع الجهاز	اسم الجهاز	معايرة رقم
-	N7 N8	6 PICES 9 PICES	120	قالب قياس قالب قياس	Guage Block Guage Block	1,053
-	No N9	3 PICES	180 60	قالب قياس قالب قياس	Guage Block Guage Block	1,054 1,055
R82				ية و الأعمال البحرية		
		حمد رمضان		يه و الاعمال البحريه	.555	طلب رقـ828 بتار
	28P190M630	241	رقم:6848265		يخ:01-05-01	- '
المصنع IRIMO	<u>الرقم تسلسلي</u> 1-T-	المد <i>ي</i> 20:100N.ri	ا <u>لتكلفة</u> 360	<u>نوع الجهاز</u>	<u>اسم الجهاز</u> مفتاح عزم	<u>معايرة رقم</u>
GS, Polar d	333	20:100N.m 0-1bar	180	مفتاح عزم عداد ضغط	مسح عرم Pressure Gauge	1,072 1,073
ELECTRON C CI		up to 300 Kg	90	ميزان	ELECTRONIC CRANE SCA	
	33213131	ap to coo rig	1			tı ı
	\			4940	لعمليات بالتقرير:	اجمالي
					<u>†</u>	
		1				
٠, ٠,٠		ts is			1 1	enti enti
ع, تحلقه	هاز النوخ	(اسم الج	ه مایریها	سيل الأجهزة التي ت	صيلي بعرض تفاص	ِم التقرير التقد
				"		
		\		شركة المصتعة	الرقم التسلسلي وال	عايرة، المدى،
		\			<del>"</del> '	
-						
ر که <u>د</u>	<mark></mark> 11	ه د الطا	ر ان <mark>دار ک</mark>	ر کار طارق معادر ذ	الأدسد الحامى من	ر دارکن
<del>-5-</del> 5	4	<u> </u>		، كل طلب معايرة	، د پسر	رج جرس
			ct 2- t1 2	. , , , , , , , , ,		2 . 11 11
و يو جد	الدفع به	🖰 الدی تم	عم الشبيك	کل طلب معایرة <mark>ر</mark>	' و پوجد بمنتصف	ALL ILLES
, 33		~ <u> </u>	1			
				ac	اسم مندوب المش	ا قرال ای
					اسم سدوب ا	ی رقم استیت
			<b>.</b>	الكلى لما تم دفعة	<b>1 54 54</b>	ء ۔

تم بحمد الله و توفيقه